mobile series

ND-420

MANUALE DELL'UTENTE

powered by ANDROID 4.2

V.le Fulvio Testi 126
20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY

www.nodis.it

Copyright © 2014 Nodis. Tutti i diritti sono riservati.
Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotto, distribuito, tradotto o trasmesso in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Nodis. Nodis si riserva il diritto di apportare modifiche su errori di stampa e di aggiornare le specifiche di questo manuale senza alcun preavviso. Il logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc. Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance. Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Info sul manuale

Grazie per aver scelto questo innovativo prodotto Nodis. Questo dispositivo vi offre degli strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Nodis. Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del dispositivo.

• Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

• Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.

• Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.

• I contenuti potrebbero variare dal prodotto finale o dal software fornito dal produttore o gestore telefonico e potrebbero essere modificati senza preavviso.

Per la versione più recente del manuale, consultate il sito www.nodis-italia.it

• La fruizione di contenuti (ad alta qualità) e ad alto assorbimento di CPU e RAM potrebbero incidere sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.

• Le funzioni, i servizi e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, alla versione software, al Paese o al gestore telefonico.

• I servizi del dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

• Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese o alle specifiche hardware. Nodis non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni fornite da altri.

• Nodis non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.

• Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei multimedia spetta agli utenti.

• I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionate un piano tariffario adeguato. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

• Le applicazioni predefinite, fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Nodis.
Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.

• La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Nodis e annullano la garanzia.

• Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.

• Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate Impostazioni
Connessioni > Utilizzo dati e deselezionate la casella di controllo accanto a Connessione dati.

Contenuti

1. Per la vostra sicurezza
1.1 Norme di sicurezza generale
1.2 Disattenzioni
1.2.1 Alla guida
1.2.2 Macchinari
1.3 Gestione del prodotto
1.3.1 Gestione ed uso del prodotto
1.3.2 Bambini
1.3.3 Smagnetizzazione
1.3.4 Emissione elettrostatica (ESD)
1.3.5 Antenna
1.3.6 Posizione normale di utilizzo
1.3.7 Air Bags
1.3.8 Spegnimento/Blackouts
1.3.9 Lesioni per movimenti ripetitivi
1.3.10 Chiamate d'emergenza
1.3.11 Rumori forti
1.3.12 Surriscaldamento del telefono
1.4 Sicurezza elettrica
1.4.1 Accessori
1.4.2 Connessione alla macchina
1.4.3 Prodotti danneggiati e difettosi
1.5 Interferenze
1.5.1 Informazioni generali sulle interferenze
1.5.2 Pacemaker
1.5.3 Apparecchio acustico
1.5.4 Dispositivi medici
1.5.5 Ospedali
1.5.6 In aereo
1.5.7 Interferenze in macchina
1.6 Ambienti esplosivi
1.6.1 Stazioni di rifornimento e atmosfere esplosive
1.6.2 Detonatori ed aree destinate ad esplosioni
2. Cominciare ad usare il telefono
2.1 Informazioni generali
2.2 Spiegazione tasti
2.3 Operazioni primarie
2.3.1 Installare la SIM/SD card e la batteria
2.3.2 Rimuovere la batteria e la SIM/SD card
2.3.3 Caricare la batteria
2.4 Spegnere/Accendere il telefono
2.4.1 Configurare il telefono per la prima volta
2.4.2 Attivare la modalità Sleep
2.4.3 Riattivare il telefono
2.5 Imparare ad usare il telefono
2.5.1 Touch Control
2.5.2 Schermata principale
2.5.3 Icone di stato e di notifiche
2.5.4 Utilizzare il pannello delle notifiche
3. Chiamate
3.1 Fare telefonate
3.1.1 Chiamate dal telefono
3.1.2 Chiamate dai vostri contatti
3.1.3 Chiamare dal registro chiamate
3.1.4 Chiamare dai messaggi di testo
3.2 Chiamate in ricezione
3.2.1 Rispondere alle chiamate
3.2.2 Rifiutare una chiamata
3.2.3 Mettere il muto ad una chiamata
3.2.4 Accendere/Spegnere il vivavoce
3.2.5 Terminare una chiamata
4. Contatti
4.1 Creare un contatto
4.2 Cercare un contatto
5. Messaggi
5.1 Casella dei messaggi
5.2 Inviare un messaggio
5.3 Configurazione dei messaggi
5.4 Impostazioni inserimento touch
6. Connettersi ad Internet
7. Aggiungere una nuova connessione di rete
7.1 Accendere la rete Wi-Fi
7.2 Connettersi ad una rete Wi-Fi
7.3 Controllare lo stato della rete Wi-Fi
7.4 Tethering USB e hotspot portatile
7.4.1 Attivare tethering USB
7.4.2 Disabilitare tethering USB
7.4.3 Abilitare la connessione Wi-Fi
7.4.4 Disattivare la connessione Wi-Fi
8. Navigare su Internet
8.1 Opzioni di navigazione
8.2 Usare i segnalibri
8.2.1 Modificare un segnalibro
8.2.2 Disattivare un segnalibro
8.3 Cambiare le impostazioni di navigazione
9. Bluetooth
10. Sfruttare le funzioni multimediali
10.1 Fare foto con la fotocamera
10.2 Ascoltare la Radio FM
10.3 Ascoltare musica
10.4 Aprire la galleria multimediale
10.5 Guardare i video
10.6 Realizzare promemoria vocali
11. Sistemare le impostazioni del telefono
11.1 Impostare la data e l'ora
11.2 Impostazioni Display
11.3 Impostazioni dei profili audio
11.4 Impostazioni della lingua
11.4.1 Disattivare il servizio dati
11.4.2 Attivare la modalità in rete
11.4.3 Passare ad un'altra rete
11.4.4 Impostare i nomi dei punti di accesso
11.5 Impostazioni di sicurezza
11.5.1 Proteggere il telefono con una sequenza
11.5.2 Proteggere il telefono con un comando vocale
11.5.3 Proteggere il telefono con un codice PIN o una Password
11.5.4 Disabilitare il blocco di sicurezza dello schermo
11.5.5 Proteggere la vostra SIM card con un codice PIN
11.6 Gestione del dispositivo di memoria
11.7 Privacy: ripristinare le impostazioni originali
11.8 Applicazioni
11.8.1 Installare un'applicazione
11.8.2 Rimuovere un'applicazione
11.8.3 Spostare un'applicazione
11.9 Gestire altre impostazioni
11.9.1 Uscire dalla sintesi vocale
11.9.2 Accessibilità
12. Altre applicazioni
12.1 Orologio
12.2 Calcolatrice

SUGGERIMENTO:
PER UTILIZZARE IL TELEFONO CELLULARE COME DISCO U, SI DEVE NECESSARIAMENTE INSERIRE LA SCHEDA TF!

AVVERTENZA per installare Play™Store

1. Aprire Menu applicazioni
2. Cliccare su: InstallApp
3. Seguire le indicazioni del menu
4. Play™ Store è installato

Google play

1. Per la vostra sicurezza

1.1 NORME DI SICUREZZA GENERALE

	Non effettuare o ricevere telefonate mentre si è alla guida. Non scrivere mai messaggi di testo durante la guida del veicolo.		Non utilizzare nelle stazioni di servizio.
	Tenere il telefono ad almeno 15 mm di distanza dall'orecchio o dal corpo, mentre si sta effettuando una chiamata.		Il telefono può produrre una luce o lampeggiare.
	Le parti piccole possono causare soffocamento.		Non gettare il telefono nel fuoco.
	Il telefono può produrre dei forti suoni.		Evitare il contatto con qualsiasi oggetto magnetico.
	Tenere lontano da pacemaker e da altri dispositivi medici elettronici.		Evitare temperature estreme.
	Spegnere il telefono all'interno di ospedali e altre strutture mediche.		Evitare il contatto con liquidi. Tenere il telefono in luoghi asciutti.
	Spegnere il telefono all'interno di aerei e aeroporti.		Non smontare il telefono.
	Spegnere il telefono quando si è nelle vicinanze di materiali o liquidi esplosivi.		Utilizzare solo accessori approvati.
	Non fare affidamento sul telefono per le comunicazioni di emergenza.		

1.2 DISATTENZIONI

1.2.1 ALLA GUIDA

È sempre richiesta la massima attenzione durante la guida in ogni momento per ridurre i rischi di fare incidenti. Usare un telefono cellullare mentre si è alla guida (anche con un kit viva voce) può causare distrazioni ed incidenti. Attenersi alle leggi e alle regolamentazioni locali sulle restrizioni per l'uso dei dispositivi wireless alla guida.

1.2.2 MACCHINARI

Prestare la massima attenzione al funzionamento del macchinario per ridurre il rischio di incidenti.

1.3 GESTIONE DEL PRODOTTO

1.3.1 GESTIONE ED USO DEL PRODOTTO

Il proprietario del telefono è l'unico responsabile dei modi di utilizzo del telefono e di eventuali conseguenze derivanti dal tipo di uso del dispositivo. E' necessario spegnere sempre il telefono nelle aree in cui è vietato l'utilizzo.
L'uso del telefono è soggetto a misure di sicurezza necessarie alla protezione degli utenti e del loro ambiente.

- Maneggiare sempre il telefono e i suoi accessori con cura e tenerlo in ambienti puliti e privi di polvere.
- Non esporre il telefono o i suoi accessori nelle vicinanze di fiamme libere o sigarette accese.
- Non esporre il telefono o i suoi accessori a liquidi, condensa o elevata umidità.
- Non lasciare cadere, lanciare o cercare di piegare il telefono o i suoi accessori.
- Non utilizzare prodotti chimici corrosivi, solventi o spray per pulire il dispositivo o i suoi accessori.
- Non dipingere il telefono o i suoi accessori.
- Non tentare di smontare il telefono o i suoi accessori, ma rivolgersi ad un centro di assistenza specializzato.
- Non esporre il telefono o i suoi accessori a temperature estreme, ma a temperature che rientrano tra i -5° e i +50° Celsius.
- Si prega di attenersi alle disposizioni locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici.
- Non tenere il telefono in tasca in quanto potrebbe rompersi una volta seduti.

1.3.2 BAMBINI

Non lasciare il telefono o i suoi accessori alla portata di bambini piccoli e non permettere loro di giocarci.
Potrebbero rischiare di ferire loro stessi o altri e il telefono potrebbe danneggiarsi.
Il telefono contiene piccole parti con bordi taglienti che potrebbero staccarsi e creare un rischio di soffocamento.

1.3.3 SMAGNETIZZAZIONE

Per evitare il rischio di smagnetizzazione, non lasciare il telefono vicino a dispositivi elettronici o supporti magnetici per molto tempo.

1.3.4. EMISSIONE ELETTROSTATICA (ESD)

Non toccare i componenti metallici della SIM card.

1.3.5 ANTENNA
Non toccare l'antenna se non è necessario.

1.3.6 POSIZIONE NORMALE DI UTILIZZO
Quando si effettua o si riceve una chiamata, tenere il telefono vicino all'orecchio, con la parte inferiore vicino alla bocca.

1.3.7 AIR BAGS
Non posizionare il telefono sopra all'air bag o nell'area di espansione dell'air bag. Conservare il telefono in modo sicuro prima di mettersi alla guida.

1.3.8 SPEGNIMENTO/BLACKOUTS
Il telefono può produrre una luce o lampeggiare.

1.3.9 LESIONI PER MOVIMENTI RIPETITIVI
Al fine di ridurre le lesioni provocate da movimenti ripetitivi, quando si scrivono messaggi di testo o quando si gioca con il telefono si consiglia di rispettare i seguenti suggerimenti:

- Non tenere il telefono troppo stretto.
- Premere leggermente i tasti.
- Utilizzare le funzioni speciali, progettate appositamente per ridurre al minimo i tempi di digitazione come ad esempio "Modelli di messaggi" e "Testi predefiniti".
- Prendere delle pause per alzarsi e rilassarsi.

1.3.10 CHIAMATE D'EMERGENZA
Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, opera attraverso segnali radio, i quali non possono garantire una connessione in qualunque posizione ci si trovi. Pertanto, non si deve mai fare affidamento al solo telefono cellulare per le comunicazioni di emergenza.

1.3.11 RUMORI FORTI
Questo telefono può produrre forti rumori che potrebbero danneggiare l'udito. Abbassare il volume prima di utilizzare le cuffie, auricolari stereo Bluetooth o altri dispositivi audio.

1.3.12 SURRISCALDAMENTO DEL TELEFONO
Il telefono potrebbe surriscaldarsi durante la carica e durante il suo normale utilizzo.

1.4. SICUREZZA ELETTRICA

1.4.1 ACCESSORI
Utilizzare solo accessori adatti. Non collegare con prodotti o accessori non compatibili. Prestare attenzione a non toccare o consentire ad oggetti metallici, come monete o portachiavi, di venire a contatto o provocare un corto circuito con i terminali della batteria.

1.4.2 CONNESSIONE ALLA MACCHINA
Consultare un tecnico specializzato quando si collega un'interfaccia telefonica al sistema elettrico del veicolo.

1.4.3 PRODOTTI DANNEGGIATI E DIFETTOSI
Non tentare di smontare il telefono o i suoi accessori.
Solo il personale qualificato è in grado di riparare o ripristinare il telefono o i suoi accessori. Se il telefono o i suoi accessori sono stati immersi in acqua, perforati o sono caduti ripetutamente, si consiglia di portarli direttamente ad un centro di assistenza specializzato prima di utilizzarli nuovamente.

1.5 INTERFERENZE

1.5.1 INFORMAZIONI GENERALI SULLE INTERFERENZE
Si deve prestare la massima attenzione quando si utilizza il telefono cellullare in prossimità di dispositivi medici personali come pacemaker ed apparecchi acustici.

1.5.2 PACEMAKER
I produttori di pacemaker raccomandano almeno una distanza di 15 cm fra il pacemaker e il telefono cellullare, al fine di evitare interferenze sul pacemaker stesso. Per fare ciò, utilizzare il telefono nell'orecchio opposto al vostro pacemaker ed evitare di tenere il cellullare nel taschino anteriore.

1.5.3 APPARECCHIO ACUSTICO
I portatori di apparecchi acustici o di altri impianti acustici potranno avvertire dei rumori durante l'uso di dispositivi wireless o se uno di questi dispositivi è nelle vicinanze. Il livello di interferenza dipenderà dal tipo di apparecchio acustico e dalla distanza dal luogo di interferenza, poiché aumentando fra i due la distanza l'interferenza sarà ridotta. Consultate il vostro fornitore di apparecchi acustici per ogni problema.

1.5.4 DISPOSITIVI MEDICI
Consultare il vostro medico e il vostro fornitore di dispositivi medici per determinare se una eventuale operazione col vostro telefono può interferire con il funzionamento del vostro dispositivo medico.

1.5.5 OSPEDALI
Spegnere il dispositivo wireless quando è richiesto all'interno di ospedali, clinche o strutture mediche. Questo è richiesto per prevenire un significativo rischio di interferenze con l'attrezzatura medica.

1.5.6 IN AEREO
Spegnere il dispositivo wireless non appena vi verrà richiesto dall'aeroporto o dallo staff aeroportuale. Consultare lo staff aeroportuale sull'uso di dispositivi wireless all'interno degli aerei. Se il vostro cellullare include l'opzione "Modalità in volo", questa dovrà essere abilitata prima dell'imbarco all'interno dell'aereo.

1.5.7 INTERFERENZE IN MACCHINA

Si ricorda che, a causa di possibili interferenze con dispositivi elettronici, alcuni fornitori di veicoli proibiscono l'uso del telefono cellullare all'interno di questi veicoli, a meno che non si faccia uso di un kit viva voce con antenna esterna inclusi nell'installazione.

1.6 AMBIENTI ESPLOSIVI

1.6.1 STAZIONI DI RIFORNIMENTO E ATMOSFERE ESPLOSIVE

In luoghi ad alto rischio di esplosioni, seguire le regolamentazioni scritte sui segnali per lo spegnimento di dispositivi wireless come il vostro telefono o altri dispositivi ad onde radio. Nelle aree con ambienti a rischio di esplosioni sono incluse aree per il rifornimento di benzina, sottocoperta delle navi, aree per il trasferimento di carburante o di sostanze chimiche o magazzini, aree in cui l'aria contiene componenti o particelle chimici, come granelli, polvere e polveri metalliche.

1.6.2 DETONATORI ED AREE DESTINATE AD ESPLOSIONI

Spegnere il cellullare o i dispositivi wireless in presenza di detonatori e quando ci si trova in aree destinate ad esplosioni o in luoghi in cui è segnalato di spegnere radio ricetrasmittenti o apparecchi elettronici al fine di non interferire con le operazioni di detonazione.

2. Cominciare ad usare il telefono

2.1 INFORMAZIONI GENERALI

2.2 SPIEGAZIONE TASTI

TASTO CHIAVE	FUNZIONE
Tasto di accensione	Tenere premuto per cambiare i profili audio o per attivare e disattivare la "modalità Aereo" o per spegnere il telefono.
	Premere per passare alla modalità "Sleep".
	Premere per riattivare il telefono.
Tasto Home	Premere per tornare alla schermata Home da qualunque applicazione o schermata.
	Tenere premuto per vedere applicazioni recenti.
Tasto Menù	Premere per ottenere informazioni sulla schermata corrente.
Tasto Indietro	Premere per tornare alla schermata precedente.
Tasto Volume	Premere o tener premuto per abbassare/alzare il volume.

2.3 OPERAZIONI PRIMARIE

2.3.1 INSTALLARE LA SIM\SD CARD E LA BATTERIA

Spegnere il computer prima di installare o riposizionare la batteria, la SIM card o la memory card.

1. Rimuovere la cover posteriore.
2. Tenere la SIM card dal lato spezzato e farla scivolare nell'apposito spazio.
3. Inserire la memory card nell'apposito spazio coi contatti metallici rivolti verso il basso fino a che non raggiunge la posizione corretta.
4. Inserire la batteria allineando i contatti dorati nel compartimento della batteria. Spingere lievemente verso il basso la batteria fino a farla scattare nell'apposito spazio.
5. Riposizionare con delicatezza la cover posteriore fino a sentire un piccolo scatto.

2.3.2 RIMUOVERE LA BATTERIA E LA SIM\SD CARD

1. Controllare che il telefono sia spento.
2. Rimuovere la cover posteriore.
3. Sollevare ed estrarre la batteria.
4. Far scivolare fuori la SIM card.
5. Far scivolare fuori la SD card.

2.3.3 CARICARE LA BATTERIA

Non appena si entrerà in possesso del telefono, si dovrà caricare la batteria.

1. Collegare l'adattatore al jack caricabatteria. Assicurarsi che l'adattatore sia inserito dal lato corretto. Non forzare il connettore nel caricatore jack.
2. Collegare il caricatore ad una presa di corrente AC.
3. Scollegare il caricatore quando la batteria sarà completamente caricata.

2.4 SPEGNERE/ACCENDERE IL TELEFONO

Assicurarsi che la SIM card sia posizionata nel dispositivo e che la batteria sia carica.

- Tener premuto il tasto di accensione per accendere il telefono.
- Per spegnere il cellullare, tener premuto il tasto di accensione per andare alle opzioni del telefono. Selezionare "Spegnere" e toccare il tasto "OK".

2.4.1 CONFIGURARE IL TELEFONO PER LA PRIMA VOLTA

Quando si accende il telefono dopo l'acquisto o quando viene ripristinato con le funzioni originali (vedere il capitolo *Sistemare le impostazioni del telefono-Privacy: ripristinare le impostazioni originali)*, bisognerà impostarlo prima di usarlo. Toccare il tasto Menu quando il telefono è in standby, poi selezionare **Impostazioni di Sistema>Lingua & Inserimento>Lingua** per selezionare la lingua desiderata, qualora ve ne fosse bisogno.

2.4.2 ATTIVARE LA MODALITÀ SLEEP

Per risparmiare energia della batteria, la modalità Sleep attiverà un consumo a bassa energia nel cellullare mentre il display sarà spento. Il dispositivo passa alla modalità "Sleep" automaticamente quando il display si disattiverà da solo dopo un certo periodo di tempo. Si può attivare la modalità "Sleep" in questo modo:
premere il tasto di accensione per passare alla modalità "Sleep".

2.4.3 RIATTIVARE IL TELEFONO

1. Premere il Tasto di accensione per attivare lo schermo.
2. Toccare il tasto e trascinarlo verso destra.

NOTA: Se è stata impostata una modalità di blocco, un PIN o una password per il telefono (vedi Sistemare le impostazioni del telefono-Impostazioni di sicurezza), ci sarà bisogno di sbloccarlo o di inserire il PIN\la password per sbloccare lo schermo.

2.5 IMPARARE AD USARE IL TELEFONO

2.5.1 TOUCH CONTROL

È possibile utilizzare i movimenti delle dita per controllare il telefono. I comandi sul vostro touch-screen cambiano in modo dinamico a seconda dell'operazione che si sta svolgendo.

1. Toccare i tasti, le icone, o le applicazioni per selezionarle o per aprirle.
2. Toccare lievemente per scorrere verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.
3. Puntare, trascinare e lasciare per spostare gli oggetti sullo schermo.
4. Toccare due volte lo schermo per zoomare\rimpicciolire un'immagine.

NOTA: È possibile visualizzare lo schermo del telefono con orientamento verticale ed orizzontale tenendolo in orizzontale o ruotandolo dall'altro lato. Non tutti gli schermi hanno l'orientamento orizzontale.

2.5.2 SCHERMATA PRINCIPALE

Nella schermata principale, oltre a visualizzare le icone di collegamento, è possibile impostare un proprio sfondo, aggiungere widgets o collegamenti per le applicazioni necessarie, oppure rimuoverle a proprio piacimento.

SCHERMO PRINCIPALE ESTESO

Lo schermo principale si estende oltre le dimensioni normali, dando la possibilità di utilizzare più spazio ed aggiungere più elementi. Far scorrere le dita verso destra o verso sinistra.

SCEGLIERE UNO SFONDO

1. Premere il **tasto home** per ritornare alla schermata principale
2. Toccare il **tasto Menu** e selezionare **Sfondo**
3. Toccare **Galleria, Sfondi animati, Sfondi Video o Sfondi** e scegliere l'immagine o l'animazione che si vuole usare come sfondo. Per alcune immagini della Galleria potrebbero essere necessari dei tagli.
4. Toccare **Imposta Sfondi.**

AGGIUNTA DI VOCI NELLA SCHERMATA PRINCIPALE

1. Premere il **tasto Home < icona** per accedere al programma delle applicazioni.
2. Nella lista delle applicazioni, toccare e tenere premuta l'icona fino a quando non apparirà la schermata principale, spostare l'icona dell'applicazione e lasciare il dito.

RIMOZIONE DI VOCI DALLA SCHERMATA PRINCIPALE

1. Premere il tasto Home per ritornare alla schermata Home.
2. Tenere premuta l'icona che si desidera cancellare, fino a quando l'icona rimossa non compare nella parte superiore del display.
3. Trascinare la voce sull'icona da rimuovere e rilasciare il dito quando l'elemento diventa color rosso.

2.5.3 ICONE DI STATO E DI NOTIFICHE

Il telefono dirà esattamente quello che sta per succedere, mostrando delle semplici icone. Di seguito il significato delle varie icone.

	USB collegata		Chiamata senza risposta
	Modalità aereo		Potenza del segnale
	Caricamento della batteria		Nuovo messaggio
	Modalità riunione		Rete Wi-Fi
	Sveglia impostata		Auricolare inserito
	Modalità silenzioso		Ricerca del segnale
	Icona Bluetooth		Eliminazione errori dalla USB collegata
	Connessione dati spenta		Nuova rete Wi-Fi rilevata

2.5.4 UTILIZZARE IL PANNELLO DELLE NOTIFICHE

Trascinare la barra di stato verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il pannello delle notifiche dove è possibile visualizzare gli eventi del calendario, nuovi messaggi, ecc.
Cliccare l'icona per aprire il pannello di scelta rapida dal pannello delle notifiche. Mentre, per nascondere il pannello, toccare il bordo inferiore e trascinare verso l'alto.

APERTURA DELLE APPLICAZIONI UTILIZZATE DI RECENTE

1. Premere il tasto Home da qualunque schermata ci si trovi. Il telefono mostrerà le applicazioni utilizzate di recente.
2. Toccare l'applicazione che si desidera aprire.

3. Chiamate

3.1 FARE TELEFONATE

Esistono vari modi per effettuare una chiamata con il telefono cellulare, tutti molto semplici da utilizzare.

3.1.1 CHIAMATE DAL TELEFONO

1. Premere il **tasto Home**>toccare l'icona >**Telefono** oppure toccare l'icona nella schermata Home.
2. Comporre il numero telefonico usando la tastiera sullo schermo. Cliccare sull'icona per cancellare errori di inserimento.
3. Cliccare l'icona di composizione.

Nota: Per fare chiamate internazionali, tener premuta l'icona per inserire "+"

3.1.2 CHIAMATE DAI VOSTRI CONTATTI

1. Premere il **tasto Home**< icona < **Persone**.
2. Far scorrere il dito nella lista dei contatti e premere sul nome del contatto che si desidera chiamare; quando compariranno i dettagli del contatto selezionato, cliccare sul numero; scegliere con quale scheda SIM effettuare la chiamata. E' possibile ricercare un contatto toccando l'icona sullo schermo.

3.1.3 CHIAMARE DAL REGISTRO CHIAMATE

1. Se risulta aperta la tastiera di inserimento numeri, cliccare sull'icona registro chiamate per aprire i record delle chiamate, rispettivamente toccando l'icona relativa a tutte le chiamate, quelle effettuate, ricevute e perse; in questo modo comparirà la lista dei corrispondenti record di chiamate.
2. Cliccare sull'icona di composizione nel lato destro del record corrente.

3.1.4 CHIAMARE DAI MESSAGGI DI TESTO

Nel caso in cui un messaggio di testo contenga un numero che si desidera chiamare, è possibile effettuare la chiamata mentre si sta visualizzando il messaggio.

1. Premere il **tasto Home**< icona < **Messaggi**.
2. Premere sulla conversazione e trovare il messaggio che contiene il numero di telefono che si desidera chiamare.
3. Cliccando sul messaggio il telefono mostrerà le opzioni.

3.2 CHIAMATE IN RICEZIONE

3.2.1 RISPONDERE ALLE CHIAMATE

Toccare l'icona e trascinarla sulla destra per rispondere ad una chiamata.

3.2.2 RIFIUTARE UNA CHIAMATA

Toccare l'icona e trascinarla sulla sinistra per rifiutare una chiamata.

3.2.3 METTERE IL MUTO AD UNA CHIAMATA

Durante una chiamata, è possibile disattivare il microfono in modo tale che la persona con cui si sta parlando non senta più la voce, ma sarà ancora possibile ascoltare la persona che ha effettuato la chiamata.
Cliccare l'icona per disattivare il microfono. Per riattivare il microfono, premere di nuovo l'icona .

3.2.4 ACCENDERE\SPEGNERE IL VIVAVOCE

Cliccare l'icona durante una chiamata per attivare il vivavoce; mentre, cliccando di nuovo l'icona si disattiva il vivavoce.

3.2.5 TERMINARE UNA CHIAMATA

Cliccare l'icona per terminare una chiamata.

4. Contatti

E' possibile aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano la sincronizzazione dei contatti.
Per visualizzare i contatti, premere il **tasto Home**< icona < **Persone**.

4.1 CREARE UN CONTATTO

1. Posizionarsi nella schermata Persone, cliccare l'icona .
2. Scegliere il luogo di archiviazione per salvare il contatto.
3. Inserire il nome del contatto, i numeri di telefono ed altre informazioni, poi salvarlo.

4.2 CERCARE UN CONTATTO

1. Cliccare l'icona nella schermata Persone.
2. Inserire il nome del contatto che si desidera ricercare.

In questo modo i contatti corrispondenti verranno mostrati.

5. Messaggi

I messaggi di testo e i messaggi multimediali sono combinati in un unico menù in **tasto Home** < icona < **Messaggi**.

5.1 CASELLA DEI MESSAGGI

Invece di avere una cartella per i messaggi inviati e una per i messaggi ricevuti, il telefono raccoglie tutti i messaggi inviati e ricevuti in un'unica cartella; i messaggi scambiati con uno stesso numero sono raggruppati in un'unica cartella nella schermata "Messaggi".
E' possibile cliccare sulla cartella per visualizzare l'intera conversazione.

5.2 INVIARE UN MESSAGGIO

1. Premere il **tasto Home** < icona < **Messaggi**.
2. Cliccare l'icona per creare un nuovo messaggio.
3. Inserire il numero o il nome del destinatario. Durante la digitazione, verranno visualizzati i contatti corrispondenti. Inserire il contatto desiderato per aggiungerlo come destinatario. È possibile toccare l'icona per selezionare i destinatari dai contatti.
4. Cliccare Scrivi messaggio e scrivere il messaggio.

- Cliccare il **tasto Menù** per inserire velocemente il testo o il contatto.
- Se si sta inviando un messaggio multimediale, cliccare **tasto Menù** per aggiungere un oggetto,

o cliccare l'icona per allegare foto, video, file audio o presentazioni.

5. Cliccare l'icona per inviare il messaggio.

AVVISO: l'aggiunta di un allegato ad un messaggio di testo implica che lo stesso messaggio di testo sarà convertito in messaggio multimediale. Allo stesso modo, se si rimuovono gli allegati da un messaggio multimediale, esso automaticamente tornerà ad essere un messaggio di testo.

5.3 CONFIGURAZIONE DEI MESSAGGI

Le impostazioni dei messaggi del telefono sono pre-configurate in modo da poter utilizzare il telefono immediatamente.
Per cambiarle, posizionarsi nella schermata dei messaggi e cliccare il **tasto Menù** < **Impostazioni**.

*AVVISO: dalla schermata delle impostazioni degli SMS\MMS toccare il **tasto Menù < Ripristina impostazioni predefinite** per ripristinare tutte le impostazioni dei messaggi.*

5.4 IMPOSTAZIONI INSERIMENTO TOUCH

Posizionarsi nella schermata principale e toccare il **tasto Menù < Impostazioni sistema< Lingua e immissione.**
Nella sezione **Tastiera & Metodi di input**, è possibile scegliere le impostazioni che si desiderano modificare.

6. Connettersi ad Internet

La funzione di ricerca di rete del telefono consente di accedere ad Internet o alla rete aziendale Wi-Fi con facilità. E' possibile utilizzare le impostazioni predefinite di connessione per collegarsi ad Internet tramite la rete mobile o il Wi-Fi.

La connessione di rete può essere attivata e disattivata manualmente. Premere il **tasto Home < icona < Impostazioni < Gestione SIM < Connessione dati.**

7. Aggiungere una nuova connessione di rete

Per essere collegati tramite la rete mobile, è necessario aver attivato un piano dati con il proprio gestore di rete. Se le impostazioni di rete non sono pre-configurate nel telefono, si prega di contattare il fornitore per ottenere le informazioni necessarie.
E' possibile visualizzare le impostazioni premendo il **tasto Home< icona < Impostazioni < Altro < Reti mobili < Nomi punti di accesso.**

7.1 ACCENDERE LA RETE WI-FI

La rete Wi-Fi fornisce accesso ad Internet senza fili fino ad una distanza di circa 300 piedi.

1. Premere il **tasto Home** < icona < **Impostazioni**.
2. Cliccare l'icona OFF per attivare la funzione Wi-Fi, cliccare invece l'icona ON per disattivarla.

7.2 CONNETTERSI AD UNA RETE WI-FI

1. Premere il **tasto Home** < icona < **Impostazioni< Wi-Fi.**

Quando la funzione Wi-Fi è attiva, i punti di accesso del Wi-Fi o gli hotspot rilevati dal telefono compariranno con i loro nomi e le impostazioni di sicurezza.

2. Cliccare su un punto di accesso per connettersi.

AVVISO: se le funzioni di sicurezza sono state precedentemente impostate, sarà necessario inserire una password.

7.3 CONTROLLARE LO STATO DELLA RETE WI-FI

E' possibile controllare il collegamento della rete Wi-Fi verificando l'icona nella barra di stato.

7.4 TETHERING USB E HOTSPOT PORTATILE

Con questa funzione è possibile condividere la connessione dati del telefono tramite USB o come hotspot portatile Wi-Fi.

7.4.1 ATTIVARE TETHERING USB

SUGGERIMENTI: il computer accede ad Internet tramite la rete mobile del telefono. E' necessario quindi impostare correttamente la connessione della rete prima di utilizzare il telefono come modem.

Premere il **tasto Home < tasto Menù < Impostazioni sistema< Altro < Tethering e hotspot portatile e** spuntare la casella **Tethering USB.**

7.4.2 DISABILITARE TETHERING USB

Premere il **tasto Home < tasto Menù< Impostazioni sistema < Altro < Tethering e hotspot portatile** e deselezionare la casella **Tethering USB**.

A questo punto è possibile estrarre il cavo USB.

7.4.3 ABILITARE LA CONNESSIONE WI-FI

E' possibile utilizzare il telefono come router WLAN, condividendo in questo modo la connessione Internet del telefono con uno o più computer o con altri dispositivi.

AVVISO:

- Quando la funzione Hotspot Wi-Fi portatile è attiva, non è possibile utilizzare le applicazioni del telefono e, quindi, accedere ad Internet tramite la connessione Wi-Fi.
- E' possibile configurare gli Hotspot Wi-Fi nel seguente modo:

  1. Premere il **tasto Home < tasto Menù < Impostazioni sistema < Altro** < **Tethering e hotspot portatile** cliccare l'icona OFF accanto a Hotspot Wi-Fi per attivarlo.

  2. Cliccare **Tethering e hotspot portatile** per configurare e gestire gli Hotspot Wi-Fi portatili. In questo modo è possibile trovare gli hotspot di altri dispositivi e connettersi.

7.4.4 DISATTIVARE LA CONNESSIONE WI-FI

Premere il **tasto Home**< cliccare il **tasto Menù< Impostazioni sistema < Altro < Tethering e hotspot portatile** < cliccare l'icona ON accanto a Hotspot Wi-Fi per disattivarlo.

8. Navigare su Internet

E' possibile utilizzare il telefono per accedere ad Internet attraverso una connessione di rete o una connessione Wi-Fi.

Premere il **tasto Home** < cliccare l'icona < **Browser**.

Ci sono diversi modi per aprire le pagine web:

- Premere sulla barra degli indirizzi per inserire il sito che si desidera visualizzare. Cliccare poi l'icona VAI sulla tastiera touch.
- Toccare il **tasto Menù < Segnalibri/Cronologia** e selezionare un segnalibro o una cronologia da aprire.

8.1 OPZIONI DI NAVIGAZIONE

Quando si naviga nel Web, è possibile anche effettuare le seguenti operazioni:

- Premere il **tasto Menù < Chiudi** per uscire.
- Premere il **tasto Menù < Segnalibri/Cronologia** e selezionare un segnalibro o una cronologia da aprire.
- Premere il **tasto Menù< Impostazioni** per configurare le impostazioni di navigazione.

8.2 USARE I SEGNALIBRI

Se si conosce l'indirizzo web, è possibile aggiungere manualmente un segnalibro. Per impostare una pagina web come segnalibro è necessario aprire il sito web, cliccare **tasto Menù < Salva nei segnalibri.** Prima di salvarlo, si consiglia di dare un nome al segnalibro.

8.2.1 MODIFICARE UN SEGNALIBRO

1. Aprire la finestra del Browser.
2. Cliccare **tasto Menù< Segnalibri/Cronologia.**
3. Selezionare una voce che si desidera modificare e tenere premuto fino a quando si apre il Menù di scelta rapida.
4. Selezionare **Modifica segnalibri.**
5. Modificare il nome o la posizione e salvare con **OK.**

8.2.2 DISATTIVARE UN SEGNALIBRO

1. Aprire la finestra del Browser.
2. Cliccare **tasto Menù < Segnalibri/Cronologia.**
3. Selezionare la voce che si desidera eliminare e tenere premuto fino a quando si apre il Menù di scelta rapida.
4. Selezionare "Cancella segnalibro" e confermare con **OK.**

8.3 CAMBIARE LE IMPOSTAZIONI DI NAVIGAZIONE

Posizionarsi nella pagina Browser, cliccare **tasto Menù < Impostazioni** per cambiare le impostazioni di navigazione.

9. Bluetooth®

Il Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio. I telefoni cellulari o altri dispositivi con la funzione Bluetooth possono scambiarsi informazioni tramite il wireless entro una distanza di 10 metri.
I dispositivi Bluetooth devono essere abbinati per permettere il trasferimento delle informazioni.

1. Premere il **tasto Home** < cliccare l'icona < **Impostazioni**.
2. Cliccare l'icona OFF accanto al menù Bluetooth per attivarlo; quando il **Bluetooth** è attivo, l'icona comparirà nella barra di stato.
3. Cliccare Bluetooth. Il telefono mostrerà tutti i dispositivi Bluetooth presenti nel raggio.
4. Premere sul dispositivo a cui si desidera associarsi e operare secondo il messaggio di prompt.

Quando entrambi i dispositivi accetteranno la connessione reciproca, l'abbinamento risulterà completato.

SUGGERIMENTI: premere sul nome del dispositivo per rendere il telefono visibile ad altri dispositivi.

10. Sfruttare le funzioni multimediali

10.1 FARE FOTO CON LA FOTOCAMERA

Questo telefono cellulare dispone della funzione fotocamera. Per accedere a questa funzione, premere il **tasto Home** < icona < **Fotocamera**.
Cliccare l'icona per scattare una foto. Per visualizzare poi la foto, è sufficiente premere nella foto che appare nell'angolo in basso a destra dello schermo.

10.2 ASCOLTARE LA RADIO FM

Con la funzione Radio FM è possibile ricercare canali radio, ascoltarli e salvarli nel telefono.
Da notare che la qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio presente in quell'area.
L'auricolare con cavo funziona come antenna, collegare quindi sempre le cuffie quando si desidera ascoltare la radio.

- Per sintonizzarsi, collegare l'auricolare al telefono. Premere poi il **tasto Home** < icona < **Trasmissione FM.**

10.3 ASCOLTARE MUSICA

E' possibile riprodurre i file audio presenti nella cartella **Musica** nella scheda di memoria del telefono. Prima di riprodurre la musica, è necessario copiare i file musicali nella scheda di memoria.

1. Premere il **tasto Home** < icona < **Musica**.
2. Cliccare poi direttamente i file musicali che si desiderano ascoltare.
3. Regolare il volume con i **tasti volume**.

10.4 APRIRE LA GALLERIA MULTIMEDIALE

Premere il **tasto Home** < icona < **Galleria**. In questo modo è possibile visualizzare immagini e video. E' possibile anche effettuare delle semplici modifiche alle foto; inoltre è possibile impostare la foto come sfondo o come foto del contatto, e condividerla con amici.

10.5 GUARDARE I VIDEO

Premere il **tasto Home**< icona < **Video Player**. E' possibile utilizzare questa funzione per la riproduzione di video nel telefono o nella scheda di memoria.

10.6 REALIZZARE PROMEMORIA VOCALI

La funzione **Registratore Suoni** permette la registrazione di memo vocali.

1. Premere il **tasto Home** < icona < **Registratore Suoni**.
2. Cliccare l'icona per iniziare la registrazione.
3. Cliccare l'icona per stoppare la registrazione.
4. Cliccare l'icona per riprodurre la registrazione vocale.
5. Scegliere poi di salvare la registrazione vocale o di **eliminarla** definitivamente.

11. Sistemare le impostazioni del telefono

11.1 IMPOSTARE LA DATA E L'ORA

1. Premere il **tasto Home**< icona < **Impostazioni < Data e ora.**
2. Cliccare Data e ora automatiche e selezionare disattivare se si desidera impostare la data e l'ora manualmente.
3. Impostare quindi la data e l'ora, e cambiare le loro impostazioni.

11.2 IMPOSTAZIONI DISPLAY

Premere il **tasto Home**< icona **< Impostazioni < Display**, per modificare le seguenti impostazioni del display:

- **Luminosità**: per modificare la luminosità del display.
- **Rotazione automatica schermo:** per ruotare lo schermo quando si ruota il telefono.
- **Modalità sleep:** per impostare il tempo di ritardo per lo spegnimento automatico dello schermo.
- **Sfondo:** per impostare il tema del telefono.

11.3 IMPOSTAZIONI DEI PROFILI AUDIO

Premere il **tasto Home** < icona **< Impostazioni < Profili audio**. Quando si sceglie la modalità generale è possibile regolare le impostazioni audio, come ad esempio le suonerie, il volume e la vibrazione.

11.4 IMPOSTAZIONI DELLA LINGUA

E' possibile cambiare la lingua del sistema del telefono con due semplici passaggi.

1. Premere il **tasto Home**< icona < **Impostazioni < Lingua e immissione < Lingua.**
2. Selezionare una lingua dalla lista.

11.4.1 DISATTIVARE IL SERVIZIO DATI

Premere il **tasto Home < icona** ⊞ **< Impostazioni< Gestione SIM < Connessione dati < OFF.**

11.4.2 ATTIVARE LA MODALITÀ IN RETE

1. Premere il **tasto Home**<icona ⊞ <**Impostazioni<Altro<Reti Mobili<Servizio 3G> Preferenze di rete GSM/UMTS > Modalità di rete**
2. Selezionare una delle seguenti: **GSM/WCDMA (modalità automatica)** oppure solo **WCDMA**, o solo **GSM**.

11.4.3 PASSARE AD UN'ALTRA RETE

1. Premere il **tasto Home** < icona ⊞ **< Impostazioni < Altro < Reti mobili < Operatori di rete.**
2. Cliccare la SIM card che si desidera impostare.
3. Cliccare **Seleziona manualmente** per effettuare la registrazione manualmente, oppure cliccare **Scegli automaticamente.**

11.4.4 IMPOSTARE I NOMI DEI PUNTI DI ACCESSO

Per connettersi ad Internet è necessario utilizzare i nomi dei punti di accesso prestabiliti (APN). Se si desidera aggiungere un nuovo APN, si prega di contattare il fornitore di servizi per maggiori informazioni. Premere il **tasto Home< tasto Menù < Impostazioni di Sistema < Altro < Reti mobili < Nomi dei punti di accesso.**

11.5 IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA

Con questa funzione è possibile proteggere il telefono e la SIM card da un utilizzo illegale.

11.5.1 PROTEGGERE IL TELEFONO CON UNA SEQUENZA

Creazione di una sequenza per bloccare lo schermo

1. Premere il **tasto Home**< icona ⊞ **< Impostazioni < Sicurezza < Blocco schermo < Sequenza.**
2. Leggere le istruzioni e controllare la sequenza di esempio, selezionare poi Avanti.
3. Trascinare il dito per collegare almeno quattro punti, disegnando dunque una sequenza.
4. Cliccare **Continua**.
5. Ridisegnare la sequenza per confermare.

Sbloccare lo schermo con la sequenza

1. Premere il **tasto di accensione** per riavviare lo schermo.
2. Disegnare la sequenza precedentemente impostata per sbloccare lo schermo.

Se si commette un errore, il telefono chiederà di riprovare con un nuovo tentativo.

11.5.2 PROTEGGERE IL TELEFONO CON UN COMANDO VOCALE

Creazione di un comando vocale di sblocco

1. Premere il **tasto Home < icona** ⊞ **< Impostazioni < Sicurezza < Blocco schermo.**
2. Cliccare Blocco Vocale.
3. Seguire le istruzioni per impostare il Comando vocale di sblocco e riavviare il comando vocale.

Sbloccare lo schermo tramite un comando vocale

1. Premere il tasto di accensione per riavviare il telefono.
2. Pronunciare il comando vocale di sblocco.

11.5.3 PROTEGGERE IL TELEFONO CON UN CODICE PIN O UNA PASSWORD

Creazione di un codice PIN o una password

1. Premere il **tasto Home** < icona ⊞ **< Impostazioni < Sicurezza< Blocco schermo.**
2. Cliccare PIN o Password.
3. Seguire le istruzioni per completare le impostazioni relative al codice PIN o password.

Sbloccare lo schermo con il codice PIN o password

1. Premere il **tasto di accensione** per riavviare il telefono.
2. Inserire il codice PIN o la password impostati precedentemente, poi selezionare l'icona ⏎ nella tastiera touch.

11.5.4 DISABILITARE IL BLOCCO DI SICUREZZA DELLO SCHERMO

Se sono stati creati delle sequenze di sblocco, codici PIN o password, sarà possibile disattivarli.

1. Premere il **tasto Home** < icona ⊞ < **Impostazioni < Sicurezza < Blocco schermo.**
2. Disegnare la sequenza di sblocco dello schermo o inserire il codice PIN o la password precedentemente creati, se necessario.
3. Cliccare Nessuno.

11.5.5 PROTEGGERE LA VOSTRA SIM CARD CON UN CODICE PIN

Ogni SIM card dispone di un codice PIN. Il codice PIN iniziale viene fornito dal gestore di telefonia mobile. Si consiglia di bloccare la SIM card, tramite l'inserimento di un codice PIN, nel più breve tempo possibile.

1. Premere il **tasto Home** < icona ⊞ **< Impostazioni < Sicurezza <Impostazioni blocco SIM**
2. Scegliere la SIM card che si desidera impostare.
3. Spuntare la casella **Blocca SIM card.**
4. Inserire il codice PIN precedentemente ricevuto e confermare con **OK.**

SUGGERIMENTI: in caso di inserimento consecutivo errato del codice PIN della SIM card, la SIM card sarà bloccata e non sarà più possibile accedere alla rete di telefonia mobile. Si prega di contattare l'operatore di rete per richiedere il codice PUK (codice PIN di sblocco) per ripristinare la SIM card.

Cambiare il codice PIN della SIM card

E' possibile modificare il codice PIN con un codice più facile da ricordare e difficile da indovinare per gli altri.

1. Premere il **tasto Home** < icona ⊞ **< Impostazioni< Sicurezza < Impostazioni blocco SIM**
2. Scegliere la SIM card che si desidera impostare.
3. Assicurarsi di spuntare la casella **Blocca SIM card.**
4. Cliccare **Cambia PIN SIM card.**

11.6 GESTIONE DEL DISPOSITIVO DI MEMORIA

Premere il **tasto Home** < icona **< Impostazioni< Memoria.**

E' possibile visualizzare le informazioni presenti nella scheda di memoria SD e nella memoria del telefono.

- **Disinstalla scheda SD:** è possibile smontare la scheda di memoria SD per poterla rimuovere in modo sicuro.
- **Cancella scheda SD:** consente di eliminare tutti i dati presenti nella scheda di memoria SD.

11.7 PRIVACY: RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI ORIGINALI

Premere il **tasto Home** < icona **< Impostazioni < Backup e ripristino < Ripristino dati di fabbrica < Ripristina telefono < Elimina tutto.**

ATTENZIONE: tutte le informazioni personali e le applicazioni scaricate nel telefono saranno cancellate dopo aver effettuato il ripristino del dispositivo.

11.8 APPLICAZIONI

Premere il **tasto Home** < icona **< Impostazioni < Applicazioni.**

11.8.1 INSTALLARE UN'APPLICAZIONE

E' possibile installare un'applicazione se è permessa la sua installazione.
Assicurarsi di selezionare un'applicazione sviluppata per il modello di telefono e per il tipo di processore, prima di procedere con la sua installazione.

1. Copiare il file dell'applicazione nella scheda di memoria SD e installare la scheda nel telefono.
2. Premere il **tasto Home** < icona < **File Manager** ed aprire la cartella in cui è presente l'applicazione.
3. Cliccare il file per iniziare l'applicazione.
4. Leggere attentamente le istruzioni riguardo l'installazione e completare la configurazione.

AVVISO: si prega di considerare il proprio cellullare come un dispositivo standard.

11.8.2 RIMUOVERE UN'APPLICAZIONE

1. Premere il **tasto Home** < icona **< Impostazioni < Applicazioni.**
2. Selezionare l'applicazione che si desidera eliminare.
3. Cliccare **Disinstalla** e confermare con **OK.**

11.8.3 SPOSTARE UN'APPLICAZIONE

E' possibile spostare le applicazioni scaricate o installate sul telefono nella scheda di memoria, nel caso in cui la memoria del telefono risulti essere piena. E' anche possibile spostare le applicazioni dalla scheda di memoria al telefono, nel caso in cui la scheda di memoria risulti essere piena.

AVVISO: non tutte le applicazioni possono essere spostate dal telefono o dalla scheda di memoria.

1. Premere il **tasto Home**< icona < **Impostazioni< Applicazioni.**
2. Cliccare sull'applicazione che si desidera spostare nella cartella **Scaricate.**

11.9 GESTIRE ALTRE IMPOSTAZIONI

11.9.1 USCIRE DALLA SINTESI VOCALE

E' possibile impostare l'uscita sintesi vocale e le opzioni di riconoscimento vocale, premendo **tasto Home**< icona < **Impostazioni< Lingua e immissione < Output sintesi vocale.**

11.9.2 ACCESSIBILITÀ

E' possibile configurare le opzioni di accessibilità per le relative applicazioni, premendo **tasto Home**< icona < **Impostazioni< Accessibilità.**

12. Altre applicazioni

12.1 OROLOGIO

Premere il **tasto Home** < icona < **Orologio**; in questo modo è possibile visualizzare l'ora o impostare la sveglia.
Nella schermata dell'orologio, cliccare nell'icona in alto dello schermo per passare alle funzioni di conto alla rovescia e cronometro.

12.2 CALCOLATRICE

E' possibile utilizzare il telefono per eseguire semplici calcoli matematici.

1. Premere il **tasto Home** < icona < **Calcolatrice.**
2. Cliccare sul tasto corrispondente al display della calcolatrice ed eseguire le operazioni aritmetiche basilari.

*SUGGERIMENTI: cliccare **tasto Menù < Pannello avanzato** per utilizzare la calcolatrice scientifica.*